

Zusatzanleitung - Pritsche Musketier mit Sitzbank

Nehren, 15.12.2023

(Diese Kurzanleitung ist nur als Ergänzung gedacht - bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen der Musketier Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Lastenrad verwenden)

Anleitungen und Hinweise finden Sie auch unter www.radkutsche.de/news-faq/

Der Pritschenaufbau für das Musketier kann auch mit Sitzbänken ausgestattet werden. Hier sind allerdings besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und erhöhte Aufmerksamkeit, sowohl bei der Beladung als auch im Fahrbetrieb, erforderlich. Das Fahren mit Personen auf der Ladefläche sollte nur mit geübten Fahrern erfolgen.

Generell darf das maximale Gesamtgewicht des Lastenrads von 300kg nicht überschritten werden. Hierzu zählen das Gewicht des Fahrers, des Lastenrades und der Beladung auf der Pritsche!

Der Transport von Kindern auf der Pritsche ist, auch i.V.m. Sitzbänken, von der Radkutsche GmbH nicht freigegeben!

Hinweise für das Aufsteigen auf die Pritsche und die Sitzbänke:

Bevor die Pritsche betreten wird, muss der Fahrer auf dem Sattel sitzen und das Wegrollen des Lastenrades, durch Betätigung beider Bremsen, verhindern.

Anschließend kann der Passagier auf die Pritsche aufsteigen und sich auf die **vordere** Sitzbank setzen. Als Aufstiegshilfe kann der seitliche Abweiser verwendet werden. Nicht auf das Schutzblech treten!

Beachten Sie die Reihenfolge: zuerst muss sich eine Person auf die vordere Sitzbank setzen (Bild 1), danach kann die hintere Sitzbank besetzt werden (Bild 2). **Niemals die Pritsche von hinten her betreten!** Immer im Bereich vor der Hinterachse.

ACHTUNG: Wenn zu viel Gewicht hinter der Hinterachse liegt, kann das Lastenrad am Vorderrad ausgehoben werden und kippen (Bild 3). Die leichtere Person sollte immer die hintere Sitzbank verwenden (Bild 2). Im Fahrbetrieb sollten die Sitzgurte angelegt werden.

Vermeiden sie unnötige (Körper-)Bewegungen während der Fahrt, da sich dies auf die Fahrdynamik auswirken kann. Lehnen sie sich während der Fahrt nicht über den Rand der Pritsche hinaus. Halten sie sich während der Fahrt an den seitlichen Haltebügel der Sitzbank fest.

Beobachten sie während der Fahrt die Bewegungen des Fahrers, um auf eventuelle Brems- und Ausweichmanöver vorbereitet zu sein.

Das Absteigen von der Pritsche erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen.



Bild 1: **richtig**



Bild 3: **falsch**



Bild 2: **richtig**